





D**GB****F****I****DUNGS®****Betriebs- und Montageanleitung****Ventilprüfsystem
Typ VPS 504**Serie 01
Serie 02
Serie 03
Serie 04
Serie 05**Operation and assembly
instructions****Valve proving systems
Type VPS 504**Séries 01
Séries 02
Séries 03
Séries 04
Séries 05**Notice d'emploi et de mon-
tage****Contrôle d'étanchéité
Type VPS 504**Serie 01
Serie 02
Serie 03
Serie 04
Serie 05**Istruzioni di esercizio di
montaggio****Sistema di prova per
valvole Tipo VPS 504**Serie 01
Serie 02
Serie 03
Serie 04
Serie 05

Einbaulage
Installation position
Position de montage
Posizione di montaggio




Max. Betriebsdruck
Max. operating pressure
Pression de service maxi.
Max. pressione di esercizio
 $p_{max.} = 500 \text{ mbar}$



Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Température ambiante
Temperatura ambiente
~(AC) 50 Hz 230 V
~(AC) 50 Hz 110 V
~(AC) 50 Hz 110/120 V
~(AC) 50 Hz 220 V
~(AC) 50 Hz 240 V
~(DC) 24 V

-15 °C... +70 °C


-15 °C...+60 °C




VPS 504 S01
VPS 504 S02
VPS 504 S03
VPS 504 S04
VPS 504 S05
nach / acc. / selon / a norme
DIN V 3447, pr EN 1643



Schutzart / Degree of protection
Protection / Protezione
IP 40: VPS 504 S01, S02, S03
IP 54: VPS 504 S04, S05
nach / acc. / selon / a norme
IEC 529 (DIN 40 050)






U_n ~ (AC) 230 V-15 %...-240 V+6 % 50 Hz
oder/or/ou/o
~(AC) 110 V 50 Hz,
~(AC) 110/120 V 60 Hz,
~(AC) 220 V 60 Hz,
=(DC) 24 V
Einschaltdauer/Switch-on duration/ Durée de
mise sous tension/ Durata inserzione **100 %**



Familie 1 + 2 + 3
Family 1 + 2 + 3
Famille 1 + 2 + 3
Famiglia 1 + 2 + 3
Seite 2 beachten!
see page 2!
voir page 2!
vedi pagina 6!

Druckabgriffe
Pressure taps
Prises de pression
Manopola a pressione



1
Anschluß p_e , p_1
Connection p_e , p_1
Raccord p_e , p_1
Attacco p_e , p_1

2
Anschluß p_a , p_2
Connection p_a , p_2
Raccord p_a , p_2
Attacco p_a , p_2

3,4
Meßstutzen
Measuring socket
Prise de pression
Presa pressione

Warnhinweise - unbedingt beachten

Anwendung für Gasfamilie 1, 2, 3

Wir empfehlen eine jährliche Prüfung der VPS 504, bei erhöhtem Schmutz eine halbjährliche Überprüfung.

- Prüfung p_1/p_2 -Gasanschlüsse (VPS/Armatur)
- Prüfung der internen VPS-Filter p_1/p_2 (Ersatz-Set Nr. 243 801)
- Dichtheitsprüfung durchführen: Druckerhöhung am p_2 -Meßstutzen z.B. mittels Handpumpe
- Funktionsprüfung entsprechend der Betriebs- und Montageanleitung durchführen

⚠️ Verstopfte VPS-Filter oder verschlossene Gasanschlüsse können eine nicht vorhandene Dichtheit der Ventile vortäuschen

Anwendung bei Deponie-, Klär- und Biogasen mit Schwefelwasserstoff ($H_2S < 0,1$ vol.%)

⚠️ Deponie-, Klär und Biogase müssen trocken sein.

⚠️ Kondensation der im Gas enthaltenen Feuchte darf nicht auftreten und muß durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

⚠️ Der Schwefelwasserstoffanteil darf max. 0,1 vol.% sein.

Wir empfehlen eine halbjährliche Überprüfung der VPS 504

Warning instructions - must be followed.

Application for gas family 1, 2, 3

We recommend carrying out a yearly inspection of the VPS 504; if it is very dirty, carry out the inspection every six months.

- Inspection p_1/p_2 gas connections (VPS/fittings)
- Inspection of internal VPS filters p_1/p_2 (replacement set no. 243 801)
- Check the sealing. Pressure increase at p_2 test nipple e.g. with a hand pump
- Check for proper functioning according to the operation and assembly instructions

⚠️ If the VPS filters are clogged or gas connections are closed, it might appear as though the valves are properly sealed even if this is not the case.

Application for landfill gases, sewage gases and biogases with hydrogen sulphide ($H_2S < 0,1$ vol.%)

⚠️ Landfill gases, sewage gases and biogases must be dry.

⚠️ The humidity in the gas may not condense; its condensation must be prevented with suitable measures.

⚠️ The hydrogen sulphide content may not exceed 0.1 vol.%.

We recommend inspecting the VPS 504 every six months.

Avertissements - à lire impérativement

Application avec les familles de gaz 1, 2 et 3

Nous recommandons de réviser le VPS 504 une fois par an, deux fois par an si le niveau d'encrassement le nécessite.

- Contrôler les raccords de gaz p_1/p_2 (VPS/robinetterie)
- Contrôler les filtres internes du VPS p_1/p_2 (kit de remplacement n° 243 801)
- Effectuer un contrôle d'étanchéité : augmenter la pression à la prise de mesure p_2 par ex. au moyen d'une pompe manuelle
- Effectuer un contrôle de fonctionnement conformément aux instructions de montage et d'utilisation

⚠️ Des filtres de VPS encrassés ou des raccords de gaz obstrués peuvent fausser le contrôle d'étanchéité des vannes.

Application avec les biogaz, gaz de curage et de décharge avec acide sulfhydrique ($H_2S < 0,1$ % en vol.)

⚠️ Les biogaz, gaz de curage et de décharge doivent être secs.

⚠️ Il ne doit pas y avoir condensation de l'humidité contenue dans le gaz. Cette condensation doit être empêchée à l'aide de mesures adéquates.

⚠️ La teneur en acide sulfhydrique ne doit pas dépasser 0,1 % en vol.

Nous recommandons d'effectuer une révision semestrielle du VPS 504.

Avvertimenti - oservarli indispensabile

Impiego per gas delle famiglie 1, 2, 3

Consigliamo un controllo annuale del VPS 504; in caso di insudicamento eccessivo, controllo semestrale.

- Controllo prese gas p_1/p_2 (Armatura VPS)
- Controllo filtro interno VPS p_1/p_2 (Set di ricambio no. 243 801)
- Eseguire una prova di tenuta: aumento di pressione alla presa di misurazione p_2 per es. mediante pompa manuale
- Eseguire una prova funzionale conformemente alle istruzioni di esercizio e di montaggio

⚠️ Filtri VPS intasati o prese di gas chiuse, possono simulare una tenuta delle valvole non esistente

Impiego per gas di discarica rifiuti, di impianti di depurazione e biologici con contenuto di acido solfidrico ($H_2S < 0,1$ % vol.)


⚠️ I gas di discarica rifiuti, di impianti di depurazione e biologici devono essere secchi.

⚠️ Non deve generarsi condensazione dell'umidità contenuta nel gas; evitarla con misure adeguate.

⚠️ La parte di acido solfidrico non deve superare lo 0,1% vol.

Consigliamo un controllo semestrale del VPS 504

Filteraustausch/ Replacing the filter/ Remplacement des filtres / Sostituzione del filtro



Filter austauschen
O-Ringe austauschen
Replace the filter
Replace the toroidal seals
Remplacer les filtres
Remplacer les joints toriques
Sostituzione del filtro:
sostituire gli anelli torici

Filterersatz-Set Art.-Nr.: 243 801
Filter replacement set art. no. 243 801
Kit de remplacement des filtres réf. 243 801
Set di ricambio filtro, art. no. 243 801

- 2 O-Ring
2 toroidal rings
2 joints toriques
2 anelli torici
- 2 Feinfiltermatten
2 microfilter mats
2 filtres fins
2 stuofie di filtrazione fine
- 4 Schrauben
4 screws
4 vis
4 viti


Replace the screws
see page 6 of the assembly instructions

Remplacer les vis
voir page 6 montage

Sostituzione delle viti:
vedi pagina 6, Montaggio

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Dati Technici

Prüfvolumen Test volume Volume à contrôler Volumi di prova	$\leq 4,0 \text{ l}$	Schaltstrom Current on contact Courant de commutation Corrente di intervento	Betriebsausgang / Operating outputs / Sortie mise en service / Uscita per esercizio S01, S02, S03, S04, S05: max. 4 A Motoranlaufstrom beachten! / Refer to motor startup current! / Tenir compte du courant de démarrage du moteur! / Osservare la corrente d'avviamento del motore!
Druckerhöhung durch Motorpumpe Pressure increase using motor pumps Augmentation de la pression par surpresseur Aumento pressione con motopompa	$\approx 20 \text{ mbar}$		Störungsausgang/Fault output/ Sortie défaut/Uscitaper guasto S02, S05 Klemme/terminal/borne/ morsetto T7: max. 1 A
Vorsicherung (bauseits) Backup fuse (customer supply) Fusible de protection (non fournie) Fusibile all'entrata (montato)	10 A F oder 6,3 A T 10 A fast or 6.3 A slow 10 A F ou 6,3 T		Störungsausgang/Fault output/Sor- tie défaut/Uscita per guasto S04 Klemmen/ terminals/bornes/ morsetto 1,2,3 max. 1 A
Im Gehäuse eingebaute Sicherung, auswechselbar Fuse integrated in housing, replaceable Fusible interchangeable dans le boîtier Fusibile montato nella carcassa, sostituibile	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)	Empfindlichkeitsgrenze Sensitivity limit Limite d'utilisation Limite di sensibilità	max. 50 l / h
Freigabezeit Release time Temps du cycle Tempo di consenso	$\approx 10 - 26 \text{ s}$ Abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck. Dependent on test volume and in- put pressure. Dépendant du volume à contrôler et de la pression Dipendente dai volumi di prova e della pressione in entrata.	max. Anzahl der Prüfzyklen Max. number of test cycles Nombre max. de cycles Numero max dei cicli di prova	20 / h
		Nach mehr als 3 unmittelbar nacheinander ausgeführten Prüfzyklen muß eine Wartezeit von mindestens 2 Minuten eingehalten werden. Wait for at least 2 minutes after carrying out more than 3 consec- utive test cycles. Après plus de 3 cycles d'essai consécutifs, il convient de respecter un temps de repos d'au moins 2 minutes. Dopo tre cicli di prova consecutivi, si deve attendere almeno due minuti prima della riattivazione.	



max. Drehmomente / Systemzubehör
max. torque / System accessories
max. couple / Accessoires du système
max. coppia / Accessorio di sistema

M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm





Geeignetes Werkzeug einsetzen!
Please use proper tools!
Utiliser des outils adaptés!
Impiegare gli attrezzi adeguati!

Schrauben kreuzweise anziehen!
Tighten screws crosswise!
Serrer les vis en croissant!
Stringere le viti incrociate!


Gerät darf nicht als Hebel benutzt werden.
Do not use unit as lever.

Ne pas utiliser la vanne comme un levier.
L'apparecchio non deve essere usato come leva.

DN	15	
M_{max.}	105	[Nm] $t \leq 10 \text{ s}$
T_{max.}	50	[Nm] $t \leq 10 \text{ s}$



Funktion Das VPS 504 arbeitet nach dem Druckaufbauprinzip. Der Programmgeber tritt in Funktion bei Wärmeanforderung.	Function The VPS 504 operates according to the pressure buildup principle. The programmer is enable when heat is required.	Fonctionnement Le VPS 504 fonctionne selon le principe de l'augmentation de la pression. Le programmateur entre en fonctionnement à la demande de chaleur.	Funzionamento L'apparecchio VPS lavora secondo il principio della creazione della pressione. Il suo programmatore entra in funzione alla chiusura del contatto elettrico del termostato opp. del regolatore.
Die Prüfung erfolgt in Abhängigkeit des Brenner-Funktionsablaufs: <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung vor Brennerstart oder - Prüfung während der Vorbelüftungszeit oder - Prüfung nach Brennerabschaltung 	Perform the test depending on the burner functional sequence: <ul style="list-style-type: none"> - Test before burner start or - test during pre-venting time or - test after burner shutdown 	Le contrôle s'effectue en fonction du cycle fonctionnel du brûleur: <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle avant le démarrage du brûleur ou - contrôle pendant le temps de prévention ou - contrôle après la coupure du brûleur 	Il controllo avviene in dipendenza al corso del funzionamento del bruciatore: <ul style="list-style-type: none"> - Controllo prima dell'avvio del bruciatore oppure - controllo durante il tempo di preaerazione oppure - controllo dopo lo spegnimento del bruciatore



Freigabezeit t_F Zeit, die ein VPS 504 benötigt, um ein komplettes Arbeitsspiel durchzuführen. Die Freigabezeit des VPS 504 ist abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck :	Release time t_F The time which a VPS 504 requires to perform a complete operation cycle. The release time of the VPS 504 is dependent on test volume and input pressure .	Temps de cycle t_F Temps nécessaire à un VPS 504 pour effectuer un cycle complet. Le temps de cycle du VPS 504 dépend du volume à tester et de la pression d'entrée :	Tempo di consenso t_F Tempo necessario all'apparecchio VPS 504 per un completo ciclo di prova. Il tempo di consenso dipende dal volume di prova e dalla pressione in entrata :
$V_{\text{Prüf}} < 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 - 500 \text{ mbar}$ $t_F \approx 10 \text{ s}$	$V_{\text{test}} < 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 - 500 \text{ mbar}$ $t_F \approx 10 \text{ s}$	$V_{\text{test}} < 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 \text{ à } 500 \text{ mbar}$ $t_F \approx 10 \text{ s}$	$V_{\text{prova}} < 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 - 500 \text{ mbar}$ $t_F \approx 10 \text{ s}$
$V_{\text{Prüf}} > 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 \text{ mbar}$ $t_F > 10 \text{ s}$	$V_{\text{test}} > 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 \text{ mbar}$ $t_F > 10 \text{ s}$	$V_{\text{test}} > 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 \text{ mbar}$ $t_F > 10 \text{ s}$	$V_{\text{prova}} > 1,5 \text{ l}$ $p_e > 20 \text{ mbar}$ $t_F > 10 \text{ s}$
$t_{F \text{ max. / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$	$t_{F \text{ max. / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$	$t_{F \text{ max. / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$	$t_{F \text{ max. / VPS 504}} \approx 26 \text{ s.}$
Prüfzeit P_t Pumpzeit der Motorpumpe.	Test period P_t Pumping time of motor pump.	Durée du test P_t Temps de marche du surpresseur.	Tempo di prova P_t Tempo di funzionamento della pompa.
Prüfvolumen $V_{\text{Prüf}}$ Volumen zwischen V1 aussgangsseitig und V2 eingangsseitig und den dazwischenliegenden Rohrstücken.	Test volume V_{test} Volume between V1 (output) and V2 (input) and the intermediate pipe parts.	Volume à tester V_{test} Volume entre V1 côté sortie, V2 côté entrée et la tuyauterie entre les deux vannes.	Volume di prova V_{prova} Volume fra V1 lato uscita e V2 lato entrata ed il tubo di collegamento
$V_{\text{Prüf max. / VPS 504}} = 4 \text{ l.}$	$V_{\text{test max. / VPS 504}} = 4 \text{ l.}$	$V_{\text{test max. / VPS 504}} = 4 \text{ l.}$	$V_{\text{prova max. / VPS 504}} = 4 \text{ l.}$

Programmablauf

Ruhezustand: Ventil 1 und Ventil 2 sind geschlossen.

Druckaufbau: Die interne Motorpumpe erhöht den Gasdruck in der Prüfstrecke um ca. 20 mbar gegenüber dem am Ventil V1 eingangsseitig anstehenden Druck. Bereits während der Prüfzeit überwacht der eingebaute Differenzdruckwächter die Prüfstrecke auf Dichtheit. Bei Erreichen des Prüfdruckes wird die Motorpumpe abgeschaltet (Ende der Prüfzeit). Die Freigabezeit (10 - 26 s) ist abhängig vom Prüfvolumen (max. 4,0 l).

Bei Dichtheit der Prüfstrecke erfolgt nach max. 26 s die Kontaktfreigabe zum Feuerungsautomat - die gelbe Signallampe leuchtet auf.

Ist die Prüfstrecke undicht oder wird während der Prüfzeit (max. 26 s) die Druckerhöhung um + 20 mbar nicht erreicht, schaltet das VPS 504 auf Störung. Die rote Signallampe leuchtet dann solange, wie die Kontaktfreigabe durch den Regler besteht (Wärmeanforderung).

Nach kurzfristigem Spannungs ausfall während der Prüfung oder während des Brennerbetriebs erfolgt ein selbstständiger Wiederanlauf.

Program sequence

Idle state: Valves 1 and 2 are closed.

Pressure buildup: The internal motor pump increases the gas pressure in the section by approx. 20 mbar compared with the input pressure at valve V1. During the test time, the integrated differential pressure sensor monitors the test section for leaks. When the test pressure is attained, the motor pump switches off (end of test period). The release time (10 - 26 s) is dependent on the test volume (max. 4.0 l).

If the test section has no leaks, the contact is released to the control box after approx. 26 s and the yellow LED lights up.

If the test section is leaky or if the pressure increase by + 20 mbar is not attained during the test period (max. 26 s), the VPS 504 generates a fault. The red LED is lit as long as the contact is released by the regulator (heat requirement).

After a short voltage drop during testing or during burner operation, an automatic restart is performed.

Déroulement du programme

Au repos: vanne 1 et vanne 2 sont fermées.

Mise sous pression: Le surpresseur augmente la pression du gaz dans la section à tester d'environ 20 mbar par rapport à la pression amont de la vanne 1. Pendant le cycle le pressostat contrôle l'étanchéité de la section à tester. Lorsque la pression d'épreuve est atteinte le surpresseur est coupé. (fin du cycle de contrôle). Le temps du cycle (10 à 26 s) dépend du volume à tester (maxi 4,0 l).

Si la section à tester est étanche, après un maximum de 26 s, un contact libère la phase qui met le coffret de commande sous tension, le voyant jaune s'allume.

Si la section à tester fuit ou l'augmentation de pression de 20 mbar n'est pas atteinte pendant la durée du cycle (max. 26 s), le VPS 504 signal un défaut. Le voyant rouge s'allume et reste allumé aussi longtemps que le contact du régulateur ou du thermostat est fermé (demande de chaleur).

En cas de micro coupure de courant pendant le cycle ou la marche du brûleur, le redémarrage est automatique.


Descrizione del programma

Stato di inattività: Valvola 1 e valvola 2 sono chiuse.

Costituzione della Pressione: la motopompa interna la pressione del gas nel circuito di prova di circa 20 mbar rispetto alla pressione presente in entrata su valvola 1. Già durante il tempo di prova il pressostato differenziale già incorporato, sorveglia la tenuta del ciclo di prova. Al raggiungimento della pressione di prova la motopompa si stacca (termine del tempo di prova.) IL tempo di consenso (10-26s) è dipendente dal volume di prova (max.4,0l).

In caso di tenuta del circuito di prova entro max 26 s scatta un segnale di consenso all'impianto di combustione, la luce segnifica gialla si illumina. Se il circuito di prova non è a tenuta oppure se duranta il tempo di prova (max 26s) l'aumento di pressione di + 20 mbar non viene raggiunto, l'apparecchio VPS 504 va in blocco. Si accende la lampada rossa e perdura e perdura fintanto che è presente un segnale di consenso del regolatore (richiesta di calore).

Dopo una breve caduta di tensione durante la prova o durante il funzionamento del bruciatore avviene automaticamente un nuovo avviamento.




Programmablaufplan

Programme flowchart

Schéma du déroulement du programme

Descrizion cicli del programma

- Regler / Controller / Régulateur / Regolatore
 ⊗ Pumpmotor/ Pump motor/ Surpresseur/ Motore della pompa
 ☐ Magnetventil/ Solenoid valve/ Éctrovanne/ Valvola eletromagnetica
- ☒ Differenzdruckwächter/ Differential pressure sensor/ Pressostat différentiel/ Pressostato differenziale
Freigabesignal/ Release signal/Signal de libération/Segnale di consenso
- Regler / Controller / Régulateur / Regolatore
 ⊗ Pumpmotor/ Pump motor/ Surpresseur/ Motore della pompa
 ☐ Magnetventil/ Solenoid valve/ Éctrovanne/ Valvola eletromagnetica
- ☒ Differenzdruckwächter/ Differential pressure sensor/ Pressostat différentiel/ Pressostato differenziale
Freigabesignal/ Release signal/ Signal de libération/ Segnale di consenso
- Regler / Controller / Régulateur / Regolatore
 ⊗ Pumpmotor/ Pump motor/ Surpresseur/ Motore della pompa
 ☐ Magnetventil/ Solenoid valve/ Éctrovanne/ Valvola eletromagnetica
- ☒ Differenzdruckwächter/ Differential pressure sensor/ Pressostat différentiel/ Pressostato differenziale
Freigabesignal/ Release signal/ Signal de libération/ Segnale di consenso



Montage VPS 504 an:

DMV-.../11
MB ...D(LE)
MB ...ZRD(LE)
MB...VEF

1. Gasversorgung unterbrechen.
2. Stromzufuhr unterbrechen.
3. Verschlußschrauben 1, 2 entfernen, Bild 1
4. Dichtringe (10,5 x 2,25) in das VPS 504 einlegen, Bild 2.
5. Schrauben 3, 4, 5, 6 (M4 x 16) eindrehen, Bild 3.
- Bei wiederholter Montage(Umbau, Reparatur) nur Schrauben mit metrischem Gewinde einsetzen!**
6. Nach Abschluß der Arbeiten Dichtigkeits- und Funktionskontrolle durchführen.

Mounting VPS 504 on:

DMV-.../11
MB ...D(LE)
MB ...ZRD(LE)
MB...VEF

1. Turn off gas supply.
2. Switch off power supply.
3. Remove screw plugs 1, 2 (Fig.1)
4. Insert sealing rings (10,5 x 2,25) into VPS 504 (Fig. 2).
5. Torque screws 3, 4, 5, 6 (M4 x 16) (Fig. 3).
- Only use screws with metric thread on reassembly (modification, repair).**
6. On completion of work, perform a leak and functional test.

Montage du VPS 504 sur:




DMV-.../11
MB ...D(LE)
MB ...ZRD(LE)
MB...VEF

1. Fermer l'arrivée du gaz.
2. Couper l'arrivée du courant.
3. Enlever les bouchons 1-2 (Fig.1)
4. Positionner les joints toriques 10,5 x 2,25 sur le VPS (Fig. 2)
5. Visser les vis 3, 4, 5, 6, (M4 x 16), (Fig.3).
- Après une transformation ou une réparation, utiliser uniquement des vis au pas métrique pour le remontage.**
6. Effectuer un contrôle d'étanchéité et de fonction après chaque intervention.

Montaggio VPS 504 su:

DMV-.../11
MB ...D(LE)
MB ...ZRD(LE)
MB...VEF

1. Interrompere l'alimentazione del gas.
2. Interrompere l'alimentazione elettrica.
3. Togliere le viti di chiusura 1, 2 (Fig.1)
4. Inserire gli anelli di tenuta (10,5 x 2,25) nel VPS 504 (Fig.2)
5. Avvitare le viti 3, 4, 5, 6 (M4 x 16) (Fig.3).
- In caso di rimontaggio (per trasformazioni o riparazioni) inserire soltanto viti con filetto metrico.**
6. Al termine delle operazioni effettuare un controllo di tenuta e di funzionamento.



Elektrischer Anschluß

VPS 504 Serie 01

Das VPS 504 Serie 01 wird in Serie zwischen Temperaturregler und Feuerungsauslaut über eine 7 polige Steckerverbindung angegeschlossen.

Die Belegung des Steckers zwischen Brenner und Kessel erfolgt nach DIN 4791. Kontaktbelegung siehe Anschlußschema.

Ist der Wärmerzeuger nach DIN 4791 verdrahtet, ist beim elektrischen Anschluß *keine* Kessel- bzw. brennerseitige Umverdrahtung notwendig.

Das "Buchsensteil Brenner" wird mit dem fliegenden Steckerteil des Wärmeerzeugers verbunden.

Das "Buchsensteil VPS 504 Serie 01" wird mit dem fliegenden Steckerteil des Wärmeerzeugers verbunden.

F1 Sicherung

F2 Wächter bzw. Begrenzer

F3 Regler

H1 Signal Störung

H2 Signal Betrieb

P1 Betriebsstundenzähler

Stufe 1

S1 Schalter

X1B Steckerverbindung

Buchse

X1S Steckerverbindung

Stecker

Electrical connection

VPS 504 Series 01

The VPS 504 Series 01 is connected in series between the temperature regulator and the heating system via a 7-pin plug connector. The pin assignment of the connector between burner and boiler is specified in DIN 4791. If contact assignment, refer to wiring diagram. If the heat generator is wired to DIN 4791, no boiler or burner rewiring is required for electrical connection.

Connect the burner connector to the floating connector of the VPS 504 Series 01. Connect the VPS 504 Series 01 connector to the floating connector on the heat generator.

F1 Fuse

F2 Sensor or limiter

F3 Regulator

H1 Fault signal

H2 Operation signal

P1 Operating hours meter

stage 1

S1 Switch

X1B Connector,

female

X1S Connector,

male

Magnetventil/Solenoid valve/ Electrovanne/ Valvola elettromagnetica

Brenner/Burner operation/ Brûleur Marche/ Funzionamento bruciatore

Störung/Fault/Default/Guasto

Regelkette/Control loop/ Chaine de régulation/ Catena di regolazione

Raccordement électrique

VPS 504 Série 01

Le VPS 504 se connecte en série entre le thermostat et le coffret de commande au moyen d'un connecteur 7 pôles. Le connecteur entre le brûleur et la chaudière est conforme à DIN 4791. Voir le schéma pour l'affectation des contacts. Si la chaudière et le brûleur sont câblés selon DIN 4791 il n'est pas nécessaire de modifier le branchement électrique. Le connecteur femelle du brûleur est raccordé au connecteur mâle mobile du VPS 504 série 01. Le connecteur femelle du VPS 504 série 01 est raccordé au connecteur mâle mobile de la chaudière.

F1 Fusible

F2 DéTECTeur ou limiteur

F3 Régulateur

H1 Signal défaut

H2 Signal marche

P1 Compteur horaire 1 ère allure

S1 Commutateur

X1B Connecteur femelle

X1S Connecteur mâle

Collegamento elettrico del

VPS 504 Serie 01

L'apparecchio VPS 504 Serie 01 viene collegato in serie fra regolatore di temperatura ed impianto di combustione, tramite un collegamento a spina a 7 poli. Il collegamento della spina fra bruciatore e caldaia corrisponde alle norme DIN 4791: vedere schema di collegamento per i contatti. Se la caldaia è cablata secondo le norme DIN 4791 non sarà necessario un nuovo cablaggio per collegare la caldaia o il bruciatore. La zona-morsetti del bruciatore verrà collegata tramite la spina volante del VPS 504 Serie 01. La 'morsettiera' del VPS Serie 01 verrà collegata con la spina volante della caldaia.

F1 Fusibile

F2 Pressostato o limitatore

F3 Regolatore

H1 Segnale di guasto

H2 Segnale di eser

P1 Contatore ore di esercizio

stadio 1


S1 Commutatore

X1B Collegamento a spina con

morsetto

X1S Collegamento a spina con

spina



Elektrischer Anschluß

VPS 504 Serie 01 SSM

Summenstörmeldung

Der elektrische Anschluß des VPS 504 Serie 01 SSM erfolgt wie bei dem VPS 504 Serie 01.

Zusätzliches Schaltungsmerkmal des VPS 504 Serie 01 SSM

Ist die Prüfstrecke "undicht" schaltet das VPS auf Störung.

Ein zusätzliches Relais im VPS unterbricht die Brennerstörleitung "S3" zwischen Brenner und Wärmezeuger.

Gleichzeitig wird Spannung auf die S3-Leitung vom Wärmezeuger gegeben, die Signallampe H1 leuchtet.

Electrical connection

VPS 504 Series 01 SSM

Group fault alarm

The electrical connection of VPS 504 Series 01 SSM is performed the same way as with the VPS 504 Series 01.

Additional switching characteristic of VPS 504 Series 01 SSM

If the test path is "untight", the VPS switches to fault.

An additional relay in the VPS interrupts the burner fault line S3 between burner and heat generator. At the same time, voltage is applied from the heat generator to S3 line and the LED H1 lights up.

Raccordement électrique

VPS 504 série 01 SSM

Message de défauts cumulés

Le raccordement électrique du VPS 504 série 01 SSM est identique au VPS 504 série 01.

Une caractéristique supplémentaire le raccordement du VPS 504 série 01 SSM

Si la ligne de vérification est "non étanche", le VPS passe sur défaut.

Un relais supplémentaire à l'intérieur de VPS coupe la conduite de défaut du brûleur "S3" entre le brûleur et le générateur de chaleur. En même temps, la conduite S3 est mise sous tension par le générateur de chaleur, la lampe témoin H1 s'éclaire.

Collegamento elettrico del

VPS 504 Serie 01 SSM

Segnalazione collettiva errori


Il collegamento elettrico del VPS 504 Serie 01 SSM avviene allo stesso modo che per l'apparecchio VPS 504 Serie 01.

Caratteristiche supplementare del collegamento del VPS 504 Serie 01 SSM

Se il tratto di prova "non tiene", il VPS attiva a disturbo.

Un relé supplementare nel VPS interrompe il collegamento del cavo disturbi del bruciatore "S3" tra bruciatore e generatore di calore.

Contemporaneamente il generatore di calore trasmette tensione al cavo S3; la spia di segnalazione H1 si accende.



Elektrischer Anschluß

VPS 504 Serie 02

Das VPS 504 wird in Serie zwischen Temperaturregler und Feuerungsaufomat über eine 7 polige Steckverbindung angeschlossen. Der Kesselstecker wird in das Buchsenteil des VPS 504 eingesteckt. Kontaktbelegung Buchse VPS 504 und Stecker Wärmeerzeuger siehe Anschlußschema. Schaltungsmerkmal: Keine Trennung zwischen Betriebsspannungskreis und Steuerkreis.

Electrical connection

VPS 504 Series 02

The VPS 504 is connected in series between the temperature regulator and the control box via a 7-pin plug connector. Connect the boiler connector to the connector socket of the VPS 504. For contact assignment of VPS 504 connector and heat generator connector, refer to wiring diagram. Switching feature: No isolation between operating voltage circuit and control circuit.

Raccordement électrique


VPS 504 série 02

Le VPS 504 se connecte en série entre le thermostat et le coffret de commande au moyen d'un connecteur 7 pôles. Le connecteur mâle de la chaudière se branche au connecteur femelle du VPS 504. Voir le schéma de branchement pour l'affectation des contacts du connecteur femelle du VPS 504 et du connecteur mâle de la chaudière. Caractéristique de branchement: pas de séparation entre le circuit de la tension d'alimentation et celui de commande.

Collegamento elettrico del

VPS 504 Serie 02

L'apparecchio viene collegato in serie fra il regolatore di temperatura e la caldaia tramite un collegamento a spina a 7 poli. La spina della caldaia viene inserita nella presa del VPS 504. Per collegare i contatti VPS 504 e la spina della caldaia: vedere l'apposito schema di collegamento. Caratteristica del collegamento: nessuna separazione fra alimentazione e circuito di comando.



Elektrischer Anschluß

VPS 504 Serie 03

Der elektrische Anschluß des VPS 504 Serie 03 erfolgt wie bei dem VPS 504 Serie 01

Zusätzliches Schaltungsmerkmal des VPS 504 Serie 03

Liegt auf S3 ein Störsignal vor (Brennerstörung), so wird über ein zusätzliches Relais im VPS 504 Serie 03 die Regelkette brennerseitig gebrückt, bei gleichzeitiger Unterbrechung der Betriebsspannung des VPS Serie 03. Nach dem Beseitigen der Brennerstörung kommt es dann zu einem erneuten Start des Ventilprüfsystems.

⚠ An den Anschluß S3 darf ausschließlich nur das vom Feuerungsaufomat des Brenners kommende Störsignal angeschlossen werden. Bei Nichtbeachtung ist Personen- oder Sach-Folgeschäden denkbar, deshalb Anweisung unbedingt beachten.

Electrical connection

VPS 504 Series 03

The electrical connection of VPS 504 Series 03 is performed the same way as with the VPS 504 Series 01

Additional switching feature of VPS 504 Series 03

If there is a fault signal at S3 (burner fault), the regulator chain is bridged via an additional relay in VPS 504 Series 03 on the burner side. At the same time, the operating voltage of VPS 504 Series 03 is interrupted. After eliminating the burner fault, the valve testing system can be started again.

⚠ Only connect the incoming fault signal from the igniter of the burner control to port S3. If this is not observed, damage or injury may result. Therefore, please keep to the instructions.

Raccordement électrique

VPS 504 série 03

Le raccordement électrique du VPS 504 série 03 est identique au VPS 504 série 01

Une caractéristique spéciale pour le raccordement du VPS 504 série 03

En cas de défaut signalé sur la borne S3 avant (le défaut brûleur), un relais complémentaire du VPS 504 série 03 shunte la boucle de régulation côté brûleur et coupe simultanément l'alimentation électrique du VPS 504 série 03. Après l'élimination du défaut brûleur, un nouveau cycle de contrôle d'étanchéité démarre.

⚠ Le raccordement à la borne S3 est exclusivement réservé au signal défaut en provenance du boîtier de contrôle du brûleur. En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possibles, d'où la nécessité de respecter impérativement ce branchement.

Collegamento elettrico del


VPS 504 Serie 03

Il collegamento elettrico del VPS 504 Serie 03 avviene allo stesso modo che per l'apparecchio VPS 504 Serie 01

Caratteristiche supplementari del collegamento del VPS 504 Serie 03

Se è presente un segnale di disturbo su S3 (disturbo al bruciatore) allora, attraverso un relè supplementare del VPS 504 Serie 03, viene cavallottata la catena di regolazione sul lato bruciatore, mentre contemporaneamente viene interrotta la tensione di esercizio del VPS 504 Serie 03. Dopo l'eliminazione del disturbo al bruciatore si arriverà ad una nuova partenza.

⚠ Sull'attacco S3 può essere collegato esclusivamente il segnale di disturbo che proviene dall'automatico di combustione del bruciatore. La non osservanza di ciò potrebbe portare a conseguenti danni a persone o a cose, pertanto si prega di osservare scrupolosamente questa indicazione.



Elektrischer Anschluß VPS 504 Serie 04

Kabeldurchführung PG 13,5 und Anschluß an Schraubklemmen unter Deckel im Gehäuse, siehe "Einbaumaße VPS 504 S04", Seite 12.


⚠ Potentialfreies Leitwartensignal darf nur für die Signalisierung verwendet werden, nicht für die Brennerfreigabe !

potentialfreies Störsignal/ potential-free fault signal/ Signal d'anomalie sans potentiel/ Segnale di anomalia privo di potenziale (Leitwartensignal/ Control room signal/ Signal attente/ acheminement/ Segnale attesa inolto)

Electrical connection VPS 504 Series 04

PG 13.5 cable bushing and connection to terminal screws under cover in housing (see "Installation dimensions of VPS 504 S04", page 12).

⚠ Floating control panel signal must only be used for signaling, not for burner release !



Raccordement électrique VPS 504 série 04

Passe-câble PG 13,5 et branchement aux bornes à vis sous le couvercle, dans le boîtier, voir "Cotes d'encastrement VPS 504 S04", page 12.

⚠ Le signal sans potentiel du poste de contrôle ne doit être utilisé que pour la signalisation, et non pour la libération du brûleur !

Collegamento elettrico del VPS 504 Serie 04

Per passacavo PG 13,5 ed allacciamento ai morsetti a vite situati sotto il coperchio del carcassa vedi "Dimensioni per il montaggio VPS 504 S04", pag. 12.

⚠ Il segnale di attesa a potenziale libero può essere utilizzato soltanto come segnalazione e mai come consenso al bruciatore!

- 5 Freigabesignal/ Release signal/ Signal d'autorisation/ Segnale di consenso
- 6 Betriebsspannung/ Operating voltage/ Tension de service/ Tensione di esercizio
- 7 Nullleiter/Mains neutral conductor/ Neutral/ Conduttore neutro
- 8 Erde/ Earth/ Terre/ Terra

Elektrischer Anschluß VPS 504 Serie 05

Kabeldurchführung PG 13,5 und Anschluß an Schraubklemmen unter Deckel im Gehäuse, siehe "Einbaumaße VPS 504 S04", Seite 12.


**⚠ Betriebsspannungsbereich
=(DC) 20 V - 30 V
Motoranlaufstrom beachten!**

intern
internal
interne
interno

Electrical connection VPS 504 Series 05

PG 13.5 cable bushing and connection to terminal screws under cover in housing (see "Installation dimensions of VPS 504 S04", page 12).

**⚠ Operating voltage range
=(DC) 20 V - 30 V
Refer to motor startup current!**



Raccordement électrique VPS 504 série 05

Passe-câble PG 13,5 et branchement aux bornes à vis sous le couvercle, dans le boîtier, voir "Cotes d'encastrement VPS 504 S04", page 12.

**⚠ Gamme de tension de service
=(DC) 20 V - 30 V
Tenir compte du courant de démarrage du moteur!**

Collegamento elettrico del VPS 504 Serie 05

Per passacavo PG 13,5 ed allacciamento ai morsetti a vite situati sotto il coperchio del carcassa vedi "Dimensioni per il montaggio VPS 504 S04", pag. 12.

**⚠ Tensione d'esercizio
=(DC) 20 V - 30 V
Osservare la corrente d'avviamento del motore!**

- S Störsignal/ Fault signal/ Signal d'anomalie/ Segnale di anomalia
- B Freigabesignal/ Release signal/ Signal d'autorisation/ Segnale di consenso

Einstellung

Eine Einstellung des VPS 504 vor Ort ist **nicht** erforderlich.

Funktionskontrolle

Durch Öffnen der Verschlußschraube im Meßstutzen $p_2(p_a)$ während der Prüfzeit (Pumpzeit) kann eine Undichtheit simuliert und dadurch die Funktion überprüft werden.

Adjustment

It is **not** necessary to adjust the VPS 504 on site.

Functional test

Leaks can be simulated and function can be tested by opening the test screw plug in the test socket $p_2(p_a)$ during the test time (pumping time.)

Réglage

Le VPS 504 **ne** nécessite aucun réglage sur site.

Contrôle du fonctionnement

En dévissant la vis de la prise de pression $p_2(p_a)$ pendant le cycle de test (temps de pompage) on crée une fuite qui permet le contrôle du fonctionnement.

Regolazione

Non è necessaria una regolazione dell'apparecchio VPS 504 sul posto.

Controllo funzionamento

Aprendo la vite della presa di pressione $p_2(p_a)$ durante il tempo di prova (tempo di pompaggio) si può simulare una perdita e di conseguenza controllarne il buon funzionamento.

⚠ Ist am Kessel eine Abgasklappe eingebaut muß diese bei Beginn der Prüfung offen sein.

⚠ Um Funktions- und Dichtheitsproblemen vorzubeugen, empfehlen wir den Einsatz von Magnetventilen nach EN 161 Klasse A und Klasse B

⚠ Unzureichend abgeschirmte Frequenzumrichter können durch Netzstörungen zu Störungen im VPS führen! Unbedingt für ausreichende Netzabschirmung sorgen!

⚠ If an exhaust valve is installed in the boiler, it must be left open at the start of the test.

⚠ In order to avoid function and leak problems, we recommend the use of solenoid valves as specified in EN 161 class A and class B

⚠ Frequency converters with insufficient shielding can cause faults in the VPS as the result of mains disturbances. Make sure that the equipment is provided with sufficient mains shielding.

⚠ Si un clapet de gaz brûlé est monté sur la chaudière, il faut qu'il soit ouvert au début du test.

⚠ Pour prévenir les problèmes de fonctionnement et d'étanchéité, nous conseillons d'utiliser des vannes selon EN 161 classe A ou classe B.

⚠ Les convertisseurs de fréquence qui ne disposent pas d'une protection suffisante peuvent provoquer des perturbations du VPS du fait de la présence d'impuretés sur le réseau! Prévoir impérativement une protection suffisante du réseau.

⚠ Se sulla caldaia è montata una serranda per il gas di scarico, questa, all'inizio della prova, dovrà essere aperta.

⚠ Allo scopo di prevenire problemi di funzionamento e di tenuta si consiglia l'impiego di valvole elettromagnetiche a Norme EN 161, classe A e classe B.

⚠ Convertitori difrequenzan non sufficientemente schermati possono portare, a causa di impurità nella rete, a disturbi sull'apparecchio VPS. Provvedere assolutamente ad una sufficiente schermatura

Einsatz der VPS 504 an DUNGS Einzelventilen.

Ermittlung des Prüfvolumens.

Für die Montage des VPS 504 an die Einzelventile Rp 1/2 - Rp 2 wird das Adapter-Set **Bestell-Nr. 205 360** benötigt.

Für die Montage des VPS 504 an die Einzelventile DN 40 - DN 80 wird das Adapter-Set **Bestell-Nr. 222 740** benötigt.

Use of VPS 504 at DUNGS single valves.

Determining the test volume.

When mounting the VPS 504 on single valves Rp 1/2 - Rp 2, the adapter set is required, **Ordering No. 205 360**.

When mounting the VPS 504 on single valves DN 40 - DN 80, the adapter set is required, **Ordering No. 222 740**.

Utilisation des VPS 504 sur des vannes simples DUNGS.

Détermination du volume à tester

Pour monter les VPS 504 sur des vannes Rp 1/2 - Rp 2 il faut l'adaptateur **réf. 205 360**.

Pour monter les VPS 504 sur des vannes DN 40 - DN 80 il faut l'adaptateur **réf. 222 740**.

Inserimento del VPS 504 sulle singole valvole DUNGS. Determinazione del volume di prova.

Per il montaggio del VPS 504 sulle singole valvole elettromagnetiche Rp 1/2" e Rp 2" è necessario l'utilizzo dell'adattore **Cod.Art. 205 360**.

Per il montaggio del VPS 504 sulle singole valvole elettromagnetiche DN 40 - DN 80 è necessario l'utilizzo dell'adattore **Cod.Art. 222 740**.

Ermittlung des Prüfvolumens $V_{\text{Prüf}}$

- Bestimmen des ausgangsseitigen Volumens von V1.
Für Rp 1/2 - DN 80 siehe Tabelle.
- Bestimmendes eingangsseitigen Volumens von V2.
Für Rp 1/2 - DN 80 siehe Tabelle.
- Bestimmen des Volumens Zwischenrohrstück 3.
Für Rp 1/2 - DN 80 siehe Tabelle.
- $V_{\text{Prüf}} = \text{Volumen}_{\text{Ventil 1}} + \text{Volumen}_{\text{Zwischenrohrstück}} + \text{Volumen}_{\text{Ventil 2}}$

Determining the test volume V_{test}

- Determine the output volume of V1.
For Rp 1/2 - DN 80, refer to table.
- Determine the input volume of V2. For Rp 1/2 - DN 80, refer to table.
- Determine the volume of the intermediate pipe part 3. For Rp 1/2 - DN 80, refer to table.
- $V_{\text{test}} = \text{Volumen}_{\text{valve 1}} + \text{Volumen}_{\text{intermediate pipe part}} + \text{Volumen}_{\text{valve 2}}$

Détermination du volume à tester V_{test}

- Détermination du volume de V1 côté sortie pour Rp 1/2 - DN 80, voir tableau.
- Détermination du volume de V2 côté entrée pour Rp 1/2 - DN 80, voir tableau.
- Détermination du volume du tuyau de raccordement 3. Pour Rp 1/2 - DN 80, voir tableau.
- $V_{\text{test}} = \text{Volumen}_{\text{vanne1}} + \text{Volumen}_{\text{tuyau de raccordement}} + \text{Volumen}_{\text{vanne2}}$

Determinazione del volume di prova V_{prova}


- Determinazione del volume in uscita di V1 per Rp 1/2 e DN 80 vedere tabella.
- determinazione del volume di V2 per Rp 1/2 e DN 80 vedere tabella.
- determinazione del volume del tubo intermedio 3 per Rp 1/2 e DN 80 vedere tabella
- $V_{\text{prova}} = \text{Volume}_{\text{Valvola 1}} + \text{Volume}_{\text{tubo intermedio}} + \text{Volume}_{\text{Valvola 2}}$

Ermittlung des Prüfvolumens $V_{\text{Prüf}}$

Determining test volume V_{test}

Détermination du volume à tester côté à V_{test}

Determinazione volume di prova V_{prova}



Rp / DN	Ventil - Volumen [l] V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig Valve volume [l] V1 output + V2 input Volume - vannes [l] V1 côté sortie + V2 côté entrée Volume valvola [l] V1 uscita entrata + V2 uscita entrat	Prüfvolumen [l] = Volumen V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig + Rohrleitung Rohrlänge zwischen den Einzelventilen L [m] Test volume [l] = Volume V1 output + V2 input + pipeline Pipe lenght between single valves L [m] Volume à tester [l] = Volume V1 côté sortie + V2 côté entrée + tuyau Longueur du tuyau entre les vannes L [m] Volume [l] = Volume V1 uscita + V2 entrata + Lineatubo Lunghezza tubo fra le due valvole L [m]								
	0,5 m		1,0 m		1,5 m		2,0 m			
Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	
Rp 1/2	0,07 l	0,17 l		0,27 l		0,37 l		0,47 l		
Rp 3/4 (DN 20)	0,12 l	0,27 l		0,42 l		0,57 l		0,72 l		
Rp 1 (DN 25)	0,20 l	0,45 l		0,70 l		0,95 l		1,20 l		
Rp 1 1/2 / DN 40	0,50 l	0,70 l	1,10 l	1,35 l	1,70 l	2,00 l	2,80 l	2,65	2,80 l	3,30 l
Rp 2 / DN 50	0,90 l	1,20 l	1,90 l	2,20 l	2,90 l	3,20 l	3,90 l			
DN 65		2,00 l		3,70 l						
DN 80		3,80 l								



Prüfvolumen der DUNGS Mehrfachstellgeräte MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-D.../11

Test volume of DUNGS multiple actuators MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-D.../11

Volume à tester des blocs gaz DUNGS MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-D.../11


Volume di prova dei regolatori multipli DUNGS MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-D.../11

Typ Type Type Tipo	Rp/DN	Prüfvolumen Test volume Volume à tester Volume di prova [l]	Typ Type Type Tipo	Rp/DN	Prüfvolumen Test volume Volume à tester Volume di prova [l]
DMV-D(LE) 503/11	Rp 3/8	0,03 l	MB-D(LE) 403	Rp 3/8	0,04 l
DMV-D(LE) 507/11	Rp 3/4	0,10 l	MB-D(LE) 405	Rp 1/2	0,11 l
DMV-D(LE) 512/11	Rp 1 1/4	0,24 l	MB-D(LE) 407	Rp 3/4	0,11 l
DMV-D(LE) 520/11	Rp 2	0,24 l	MB-D(LE) 410	Rp 1	0,33 l
DMV-D(LE) 525/11	Rp 2	0,44 l	MB-D(LE) 412	Rp 1 1/4	0,33 l
DMV-D(LE) 5040/11	DN 40	0,38 l	MB-D(LE) 415	Rp 1 1/2	0,24 l
DMV-D(LE) 5050/11	DN 50	0,39 l	MB-D(LE) 420	Rp 2	0,24 l
DMV-D(LE) 5065/11	DN 65	0,69 l	MB-ZRD(LE) 405	Rp 1/2	0,11 l
DMV-D(LE) 5080/11	DN 80	1,47 l	MB-ZRD(LE) 407	Rp 3/4	0,11 l
DMV-D(LE) 5100/11	DN 100	2,28 l	MB-ZRD(LE) 410	Rp 1	0,33 l
DMV-D(LE) 5125/11	DN 125	3,56 l	MB-ZRD(LE) 412	Rp 1 1/4	0,33 l
			MB-ZRD(LE) 415	Rp 1 1/2	0,24 l
			MB-ZRD(LE) 420	Rp 2	0,24 l
			MB-VEF 407	Rp 3/4	0,11 l
			MB-VEF 412	Rp 1 1/4	0,33 l
			MB-VEF 415	Rp 1 1/2	0,24 l
			MB-VEF 420	Rp 2	0,24 l
			MB-VEF 425	Rp 2	0,44 l

Das max. Prüfvolumen von 4,0 l darf nicht überschritten werden!	Do not exceed the max. test volume of 4.0 l !	Il ne faut pas dépasser le volume à tester de 4,0 l au maximum !	Non deve essere superato il max. volume di prova di 4,0 l !
--	--	---	--


VPS 504 S01/S03

Einbaumaße / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni [mm]




VPS 504 S02

Einbaumaße / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni [mm]



VPS 504 S04, S05

Einbaumaße / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni [mm]



Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / Access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo
Montage-Set Assembly set Kit de montage Set dimontaggio 4 x M4 x 16 selbstformend/self-forming/ autoformeuses/Autoformante 2 x O-Ring / Joint torique 10,5 x 2,25 2 x Filter / Filtre / Filtero	221 503
Geräte-Sicherungseinsatz (5 x) Equipment fuse-link (5 x) Fusible (5 x) Dispositivo Sicurezza (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) D 5 x 20	231 780
Stecker 7-polig, 2 Kabeleingänge mit Zugentlastung 7-pin connector, 2 cable inputs with strain relief Connecteur 7 poles à 2 entrées de câble avec blocage du câble Spina 7-poli, 2 ingressi cavo con scarico trazione	231 807
Stecker 7-polig, 4 Kabeleingänge mit PG 11 7-pin connector, 4 cable inputs with PG 11 Connecteur 7 poles à 4 entrées de câble avec PG 11 Spina 7-poli, 4 ingressi cavo con PG 11	231 808
Stecker 7-polig, 4 Kabeleingänge mit Zugentlastung 7-pin connector, 4 cable inputs with strain relief Connecteur 7 poles à 4 entrées de câble avec blocage du câble Spina 7-poli, 4 ingressi cavo con scarico trazione	231 809
Adapter-Set Adapter set Kit adaptateur Set adattatore VPS 504 + MV .../3, .../5 Rp 1/2 - Rp 2	205 360
Adapter-Set Adapter set Kit adaptateur Set adattatore VPS 504 + MV .../3, .../5 DN 40 - DN 80	222 740
Ersatz Set VPS Filter Replacement set VPS filter Kit de remplacement filtres VPS Set di ricambio filtro VPS	243 801


Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / Access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo



Arbeiten am VPS 504 dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
Work on the VPS 504 may only be performed by specialist staff.

Seul un personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur le VPS 504.


Qualsiasi operazione effettuata sulle VPS 504 deve essere fatta da parte di personale competente.



Flanschflächen schützen. Schrauben kreuzweise anziehen. Auf mechanisch spannungsfreien Einbau achten.
Protect flange surfaces. Tighten screws cross-wise. Mount tension-free.

Protéger les surfaces pouvant recevoir le VPS 504. Serrer les vis en croisant. Lors du montage éviter les tensions mécaniques.


Proteggere le superfici della flangia. Stringere le viti in modo incrociato. Fare attenzione al montaggio che sia privo di tensione.



Direkter Kontakt zwischen VPS 504 und austärkendem Mauerwerk, Betonwänden, Fußböden ist nicht zulässig.
Do not allow any direct contact between the VPS 504 and hardened masonry, concrete walls or floors.

Eviter tout contact direct entre le VPS 504 et la maçonnerie, les cloisons en béton et planchers en cours de séchage.


Non è consentito il contatto diretto fra la VPS 504 e murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.



Grundsätzlich nach Teileausbau/-umbau neue Dichtungen verwenden.
Always use new seals after dismounting and mounting parts.

Après un démontage ou une modification, utiliser toujours des joints neufs.

In linea di massima, dopo lo smontaggio e il riconnessione di alcune parti, utilizzare nuove guarnizioni.



Rohrleitungsdichtheitsprüfung: Kugelhahn vor den Armaturen schließen.
Pipeline leakage test: close ball valve upstream of fittings.

Contrôle de l'étanchéité de la conduite: fermer le robinet à biseau sphérique avant les électrovanne.


Per la prova di tenuta delle tubature: chiudere il rubinetto a sfera davanti ai corpi valvola.



Nach Abschluß von Arbeiten am VPS 504: Dichtigkeitskontrolle und Funktionskontrolle durchführen.
On completion of work on the VPS 504, perform a leakage and function test.

Une fois les travaux sur le VPS 504 terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.


Al termine dei lavori effettuati su una VPS 504: predisporre un controllo sia della tenuta che del funzionamento.



Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Öffentliche Vorschriften beachten.
Never perform work if gas pressure or power is applied. No naked flame. Observe public regulations.

Ne jamais effectuer des travaux lorsque la pression ou la tension sont présentes. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

In nessun caso si debbono effettuare lavori in presenza di pressione gas o di tensione elettrica. Evitare i fuochi aperti e osservare le prescrizioni pubbliche.



Motoranlaufstrom beachten!
Refer to motor startup current!

Tenir compte du courant de démarrage du moteur!

Osservare la corrente d'avviamento del motore!



Bei Nichtbeachtung der Hinweise sind Personen- oder Sachfolgeschäden denkbar.
If these instructions are not heeded, the result may be personal injury or damage to property.

En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possibles.

La non osservanza di quanto suddetto può implicare danni a persone o cose.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten / We reserve the right to make alterations in the course of technical improvement
Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique / Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva